

Windabweiser für Seitenfenster

MONTAGEANLEITUNG

Seien Sie bei der Montage der Windabweiser besonders vorsichtig, da die Kanten sehr dünn sind. Nach dem Einbau sind die Windabweiser sogar Waschstraßensicher.



Die Fenster ganz öffnen und die Innenfläche der Fensterdichtungen mit Hilfe eines Lappens mit Antifettmittel säubern und danach trocknen lassen.



Die Schutzfolie der Klebeflächen am Windabweiser abziehen.

** Einige Modelle werden zusätzlich mit Klammern geliefert. Mit Hilfe der Metallklammern wird der Windabweiser gegen die Dichtung gepresst.*



Den Windabweiser **vorsichtig** in die untere Ecke einlegen und etwas in die seitliche Fensterführung.



Jetzt die obere Ecke des Windabweisers vorsichtig in die seitliche Fensterführung einschieben.



Den Windabweiser jetzt vorsichtig und ohne Gewalt weiter in die Fensterdichtung einschieben.



Nach der Montage das **Fenster langsam und ohne Gewalt schließen**. Die Fensterscheibe bitte über Nacht geschlossen halten, damit der Windabweiser durch den permanenten Andruck der Scheibe in die Gummis eingepresst wird.

ACHTUNG!

Bei Falscheinbau oder Nichtbeachtung dieser Montageanleitung, übernehmen wir keine Haftung.

Sollten Sie sich nicht sicher sein, wie unsere Windabweiser montiert werden sollen, fragen Sie bitte Ihren Mechaniker.